# 工业物联网关(M-LINK) SP-WG200B 使用说明

文件版本: V1.1.0





### 目录

# SURPR<mark>ink</mark>

-, :	工业物联网关(M-LINK)SP-WG200B硬件规格	3
1、	产品概述	4
2、	产品外观尺寸	5
3、	接口描述	6
4、	规格参数	7
5、	系统架构	8
6、	应用说明	9
7、	应用场景	10
_、 <b>1</b>	L业物联网关(M-LINK)SP-WG200B操作说明	11
1、	快速建立通讯测试	12
2、	参数配置	16
3、	组网及应用	24
三、 <b>1</b>	全业简介	30
1、	公司简介	31
2、	资质荣誉	32
3、	联系我们	33

### 工业物联网关(M-LINK)SP-WG200B硬件规格

SP-WG200B硬件简介SP-WG200B应用简介





深圳讯鹏科技有限公司自主研发的SP-WG200B网关,采用业内 工业级高性能嵌入式结构,针对智能制造、智能家居、智慧农场、工 业控制、工厂设备等领域,将数据的采集与传输做了专业的一体化设 计。使用此网关时,用户无需关心具体细节,只需简单设置即可实现 以太网、WIFI、RS232、RS485、RF433、IO等设备之间的数据交换。 网关自带输入输出、AD采集和温度测量等功能,用户发送简单指令 即可方便采集设备的开关信号、计数信号、模拟量信号,也可以控制 设备的输出状态,从而轻松实现物联网。

## SURPR**TRIB**



图2 立体视图



#### 表1 接口说明

功能	名称	描述
	DC12V	电源接口DC12V/1A
	IN	10路光电隔离输入接口(信号5~24V) 1~8路:计数与状态检测;9~10路:状态检测
	OUT	5路OD门输出接口(VDS<60V,ID<4A),1路继电器输出)
	AD	7路AD转换。1到4路,0~5V;5到7路4~20mA(取样电阻 100欧)
外部接口	PT100	1路PT100热电阻接口(-50~400℃)
	WIFI	WIFI天线(SMA接口)
	RF	RF天线(SMA接口)
	LAN	<b>10/100M</b> 以太网接口
	RS232	RS232串口通讯接口(DB9公头)
	RS485	工业RS485通讯接口(3PIN接线座)*2
	IN	10路光电隔离输入指示灯(1~8路同时支持计数与状态, 9、10路仅支持状态检测)
	OUT	6路输出指示灯
LED灯	SYS	系统指示灯。常态时慢闪,收到本机指令时快速闪烁
	LINK	WIFI连接指示灯
	STATE	RF433指示灯(无线收发数据时闪烁,无数据时熄灭。)
	POWER	电源指示灯
按键	RESET	WIFI模块恢复出厂设置(按下大于3秒)

www.sunpn.com

6

4

# SURPR<mark>ink</mark>

表2 规格参数

分类	项目	描述		
	电源电压	DC12V		
硬件参数	工作电流	平均电流100mA@12V, 峰值电流200mA@12V		
	通信接口	网口/WIFI/RS232/RS485*2/RF433接口		
	串口参数	RS232/RS485/RF433(默认9600bps,8,1,None)		
	以太网	10Mbps/100Mbps		
	输入接口	10路光电隔离输入 (DC信号5~24V)		
	输出接口	5路OD门(VDS<60V,ID<4A),1路继电器(I<3A,DC<30V,AC<250V)		
	模数转换接口	4路电压,3路电流,1路PT100热电阻接口		
	天线接口	WIFI:SMA接口; RF:SMA接口		
	工作温度	-30~65℃		
	相对湿度	10%~90%无冷凝		
	外形尺寸	204mm×90mm×48mm		
	标准认证	FCC/CE/ROHS		
	无线标准	802.11 b/g/n		
	频率范围	2.412GHz-2.484GHz		
		802.11b: +19dBm(Max.@11Mbps)		
····· <b>·</b> ₩.	发射功率	802.11g: +18dBm(Max.@54Mbps)		
WIFI麥致		802.11n: +17dBm(Max.@HT20,MCS7) +17dBm(Max.@HT40,MCS7)		
		用户可以配置功率		
		802.11b:-89dBm (@11Mbps)		
	接收灵敏度	802.11g:-81dBm (@54Mbps)		
		802.11n: -73dBm(@HT20,MCS7) -71dBm(@HT40.MCS7)		
	工作频率	<b>431.5M-435M(</b> 另有 <b>427.5-431M</b> 和 <b>435.5-439M</b> 版本)		
	调制方式	GFSK		
	频道间隔	500KHZ		
RF参数	信道数	8信道		
	发射功率	最大20dBm		
	接收灵敏度	-116dBm		
	传输距离	传输距离大于200米(具体视环境而定)		
	无线网络类型	AP/STA 模式		
	安全机制	WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK		
	加密类型	WEP64/WEP128/TKIP/AES		
软件参数	工作模式	数据透传+网关协议		
	网络协议	TCP/UDP/ARP/ICMP/DHCP/DNS/HTTP		
	TCP连接数	32		
	用户配置	WEB服务器配置		





WIFI传输 工位计数采集 安灯呼叫 检测设备温度 RF433无线 设备数据采集 RS485/RS232 监测设备运行情况

生产设备

PLC







10路光电隔离信号输入 5路OD门输出1 路继电器输出







纺织厂



生产机台



生产拉线



自动设备



设备车间



注塑机台

### 工业物联网关(M-LINK)SP-WG200B操作说明

- 快速建立通讯测试
- 参数配置
- 组网及应用

【以下4步,使用WIFI方式,使电脑端与网关设备快速实现通讯测试。】

#### 复位WIFI模块

1

操作方法:网关RESET下方有个小孔,在通电状态使用尖锐物品按压3秒以上恢复出厂设置。

#### 1、通过WIFI登录设备

- a、连接设备,使用手机或者笔记本电脑搜索WIFI,连接"USR-WIFI232-B2\_xxxx"(xxxx 是 MAC 地址 后四位)即是模块的默认网络名称(SSID)。
- b、登录设备,在浏览器地址栏输入网关默认IP地址(10.10.100.254), 弹出账号密码输入窗口后, 输入 登录账号名与密码。初始账号名: admin; 初始密码: admin。窗口如下所示:

>	★ ☆ ☆ 10.10.1	00.254	
	Wi	ndows 安全	×
	QQBrowser.exe 服务器 10.10.100.254 将要求你 USR_module。 警告: 将在不安全的连接上使用表 admin	□ 「「「「「「「「」」」」」」 「「」」」 「「」」」 「「」」」 「」」」	股告它来自 和密码。
	□ 记住我的角	[据	

图3 登录窗口

点确定后登录设备可进行相关参数配置(快速测试默认参数即可),主页如下所示

1

# <u>SUN</u>PN°**in III**

👃 M2M Web Server 🛛 🗙 🗙	+						Ϋ́	100		×
く > X 合   ☆ 10.10.100	).254/home.html		ē	010	>	$\underline{\vee}$	Ж	⇒.	+	$\equiv$
						中文	]	Enį	glish	]
▶ 快速配置	快速配置									
▶ <u>模式洗择</u>										
➡ <u></u> 无线接入点设置	1下无线配置【修改】									
➡ <u> </u>	无线模式									
●串口及网络设置	工作模式	AF 19, 14, V								
▶ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	网络名称 (SSID)	USR-WIFI232-B2_362	8							
➡ <u>HTTPD Client模式</u>	模块MAC地址 加密模式	D8:B0:4C:D1:36:28								
➡ <u>IO控制</u>		确定 取消								
◎ 高级设置	2F以太网功能配置【修改】									
▶ 模块管理	3F串口配置 【修改】									
	4F网络配置 1修改1									
	5F模块管理									
	重启模块									
	重启模块	重启								

图4 设备主页

#### 2. 建立连接

1

使用TCP测试工具,创建TCP连接。目标IP是设备的默认IP(10.10.100.254),端口号8899。

TCP&UDP测试工具	 х
操作(O) 查看(V) 窗口(W) 帮助(H) Language	
: ] 创建连接 · ③创建服务器 · ③ 目动服务器 · ④ · ③ 注接 · ③ · 参全部新升 · 《 加除 · ③ · ③ · ③ · ③ · ③	
创建连接	
类型: TCP ▼	
目标IP: 10.100.254 端口: 8899	
本机端口: 6 随机端口 C 指定: 4001	
□ 自动连接: 间隔 □ s	
□ 自动连接上后自动发送: 间隔 ms	
仓健建工工现消	

图5 创建TCP连接

#### 3、传输数据指令测试

1

建立TCP连接后,可以传输数据。

举例:发送指令3A 00 01 00 02 03 6F 00 07 09 01 01 01 01 01 01 C5这条指令会打开6路输出,若 网关返回数据2A 00 02 00 01 03 6F 00 01 09 A9,表示通讯成功。

协议功能及说明详见《工业物联网关(M-LINK)SP-WG200B协议说明》

<u> </u>	TCP&UDP	则试工具 - [10.10.100.254:8899] - ロ 🗙			
· 操作(O) 查看(V) 窗口(W) 帮	助( <u>H</u> ) Language	×			
		_			
🗄 创建连接 🔕 创建服务器   🐰 🕯	自动服务器 🔏 🐼   😒 )	註度 📽   🗟 全部断开   💥 删除 🎇   🖸   ಿ 🧝			
属性栏 ♀×	10.10.100.254:8	899 4 Þ ×			
□	目标IP         10.10.100.254         目标端口       8899         1指定本地端口         4001         类型       TCP         ●目前違接         每隔       0         「自动違接         每隔       0         」       15         」       近接上后自动发送         毎隔       0         数       近後         17       接收         指定       11         清空       11	发送区       自动发送 每隔 100 ms       发送 停止         ✓ 按十六进制       发送文件 □ 发送接收到的数据       清空       选项       广播包发送选项         3A 00 01 00 02 03 6F 00 07 09 01 01 01 01 01 01 01 05            发送指令:1~6路输出打开             擦收区       暂停显示       清空       保存       送项          %收区       暂停显示       清空       保存            2a 00 02 00 01 03 6f 00 01 09 a9              返回值			
发送速度(B/S): 0 接收速度(B/S): 0					

图6 TCP传输数据

#### 工业物联网关(M-LINK)SP-WG200B参数配置

本章节主要对网关 Web 管理页面配置进行说明。

#### WEB管理页面

2

首次使用网关时,需要对网关进行一些配置,可通过WEB管理页面进行,本节主要对网关配置进行说明。 默认情况下,USR-WIFI232-B2 的 AP 接口 SSID 为 USR-WIFI232-B2 xxxx,IP 地址和用户名、密码如下:

参数	默认设置
SSID	USR-WIFI232-B2_xxxx
IP 地址	10.10.100.254
子网掩码	255.255.255.0
用户名	admin
密码	admin

表 3 网关默认设置表

#### 1、打开WEB管理网页

可使用手机或者笔记本电脑搜索WIFI,连接"USR-WIFI232-B2\_xxxx"(xxxx是MAC地址后四位)即是 模块的默认网络名称(SSID),在浏览器地址栏输入网关默认IP地址(10.10.100.254),弹出账号密码输 入窗口后,输入登录账号名与密码(默认账号名:admin;初始密码:admin)然后"确认"。窗口如 下所示:

> X 🖸   ដ	3 10.10.100.254	
	Windows 安全	×
QQBTOWSET.e> 服务器 10.10.100.2 USR_module。 警告: 将在不安全的;	xe 554 将要求你输入用户名和密码。服务器报告它来自 连接上使用基本身份验证发送你的用户名和密码。 Imin	
	••••	

#### 图7 打开管理页面

进入管理网页后,管理页面右上角可设置中文和英文界面显示。主界面有十个分页面,分别为"快速 配置"、"模式选择"、"无线接入点设置"、"无线终端设置"、"串口及网络设置"、"以太网 功能设置"、"HTTPD Client 模式"、"IO 控制"、"高级设置"及"模块管理"。

# SUNPN<sup>®</sup>i**R III**

#### 2、快速配置页面

2

		中文 English
▶ 快速配置	快速配置	
▶ 模式选择	.P.	
➡ 无线接入点设置	1日 无线配置 【修改】	
▶ 无线终端设置	工 <del>化店-F</del>	
▶ 串口及网络设置	工作模式	AP模式 ▼
➡ 以太网功能设置	无线接入点参数设置	
➡ HTTPD Client模式	网络名称 (SSID)	USR-WIFI232-B2_3628 隐藏 🔲
	模块MAC地址 加密模式	Disable V
		明定机
▶ <u>現状官理</u>	2月以太网功能配置 【修改】	-
	3F串口配置 【修改】	
	4 F 网络配置 【修改】	
	5F 模块管理	
	重启模块 重启模块	重启

图8 快速配置页面

快速配置页面为用户提供了一个快速配置网关的方法。按照页面的步骤配置完参数并重启模块,就可以让网关正常工作起来,减小了配置的步骤及时间。当然本页面的选项较少,如果一些详细配置,还是要到相应页面配置。

本页面有四个需要配置的选项及一个重启项,下面进行相应的说明:

无线配置:配置模块的 WIFI 的工作模式,既可以是 AP 模式也可以是 STA 模式。

以太网功能配置:打开/关闭以太网口,并设置相应的工作模式。

串口配置:配置模块的串口参数,包括串口波特率、校验位、485功能等等

网络配置:配置模块的网络参数,只有 Socket A 的相关参数。

重启模块:当上述参数都配置完成后,点击重启模块。

#### 3、模式选择页面

2

Web 第一页可以设置选择模块工作在 AP 模式或 STA 模式。"数据传输模式"选择模块的工作模式分别 是"透明传输模式"、"串口指令模式"、"HTTPD Client 模式"、"GPIO 模式"。

▶ 快速配置	模块工作模式设置			
<ul> <li>▶ <u>模式选择</u></li> <li>▶ <u>无线接入点设置</u></li> </ul>	设置模块工作模式,包括WIFI运作模式,数据传输模式。			
▶ 无线终端设置	◎ AP 模式:			
➡ 串口及网络设置	WIFI 作为接入点模式(AP): 即模块创建WIFI网络,供手机、笔记本、平板电脑等其他WIFI设 备接入。相关设置请进入"无线接入点设置"页面 ◎ Staine 推一。			
📦 以太网功能设置	● Statuon 複式。 WIFI 作力终端模式(STA): 即模块加入WIFI路由器创建的WIFI网络。注意在设置模块为STA模 式前,请先对无线终端参数进行设置。相关设置请进入"无线终端设置"页面			
➡ HTTPD Client模式	数据传输模式 透明传输模式 ▼			
➡ IO控制	确定取消			



#### 4、无线接入点设置页面

网关支持 AP 接口,通过这个接口可以十分方便的对模块进行管理,而且可以实现自组网,管理页面如 下图。包括:SSID 设置,无线网络模式设置及无线安全设置,以及 AP 组成的局域网的设置。

▶ 快速配置	无线接入点设置	
▶ 模式选择	无线接入点接口的设置,包括:S	SID,加密等。
▶ 无线接入点设置		
➡ 无线终端设置	无线接入点参数设置	
➡ 串口及网络设置	网络模式	11b/g/n mixed mode -
📥 以太网功能设置	网络名称(SSID)	USR-WIFI232-B2_3628 隐藏 🔲
	模块MAC地址	D8:B0:4C:D1:36:28
➡ <u>HTTPD Client模式</u>	无线信道选择	自动选取 👻
➡ <u>IO控制</u>		确定取消
▶ 高级设置	USR-WIFI232-B2_3628	
➡ 模块管理	加密模式	Disable 🔻
		确定
	局域网参数设置	
	IP地址(DHCP网关设置)	10. 10. 100. 254
	子网掩码	255. 255. 255. 0
	DHCP 类型	服务器 ▼
		确定取消

#### 图10 无线接入点设置

#### 5、无线终端设置页面

2

无线终端接口,即 STA 接口。网关可以通过 STA 接口接入到其它无线网络中,设置如下图: 该页设置包括二个表,上面一个是 STA 的无线设置,包括要连接的 AP 的 SSID,安全设置等。下面一个 表为网络连接模式设置,包括 DHCP 及静态连接模式。



加密算法2

加密模式3

模块要接入的网络名称(SSID3)

MAC 地址3 (可选)

加密算法3	NONE -
信号临界值	100%注:低于此信号强度即切换网络。如果是100则 不切换网络
确定	取消
模块IP地址设置	静态(固定IP)  ▼
静态模式	
IP地址	192.168.1.101
子网掩码	255.255.255.0
网关设置	192.168.1.1
域名服务器	
确定	取消

NONE -

OPEN

USR-WIFI232-AP3

•

搜索

图11 无线终端设置1

#### 6、串口及网络设置页面

2

串口及网络参数的设置包括:串口参数的设置、自动成帧设置、以太网功能设置、设备 id 设置及网络协议的设置。

注: 串口参数设置是指网关内部串口参数设置,用户保持以下默认参数,请勿修改。

▶ 快速配置	串口及网络协议设置	
➡ 模式选择	设置横块应田程度的串口参料及网络构	れ议参判。
➡ 无线接入点设置		
➡ 无线终端设置		
	串口参数设 <u>置</u>	57600
▶ 串口及网络设置	<b>双</b> 打坐 数据信	
➡ 以太网功能设置		
➡ HTTPD Client模式	撞地位	None V
	19世世	
■101分前	2001X	
📦 <u>高级设置</u>	405切底	
▶ <u> 模块管理</u>	目适应波特率功能(尖KrC2117)	
	注意: "自适应波特率功能"请配合非	战公司的虚拟串口软件使用。
	串口自动成帧设置	
	(    确	定取消
	设备注册包设置	
	注册包类型	关闭 ▼
	注意:注册包类型"开启后,模块主动	加向服务器发送注册包,此功能用于辨识设备。
	注册包方式: first: 模块建立连接时	发送注册包; every: 每次发送数据时发送注册包
	确	定取消
	自定义心跳包设置	
	自定义心跳包	关闭 ▼
	确	定取消
	套接字分发设置	

图12 无线终端设置2

确定	■ 取消 ■
网络参数设置	
网络模式	Server -
协议	TCP 👻
調口	8899
服务器地址	10. 10. 100. 100
最大TCP连接数(1~32)	32
TCP超时设置(小于6oo秒)	0
TCP连接密码验证	关闭 ▼
Socket B 设置	
开启SocketB功能	开启 ▼
端口	18899
服务器地址	10. 10. 100. 100
超时时间(<=600 s)	0
确定	取消

图13 网络协议设置

<说明>:

网络侧可以设置 4 种模式: TCP Server、TCP Client、UDP server、UDP client。

当模块被配置为 UDP Server 端后,模块会记忆最后一次通信的 UDP Client 端,并且跟最后一次的 UDP Client端通信。而 UDP Client 模式则只会跟目标 IP 和端口通信。当设置成 TCP Server 时,不需要输入 IP 地址。对于其它设置,需要在 IP 地址处填入需要连接的对方 IP 地址。端口处填入协议端口号,通讯两端的端口号必须相同。

Socket B 只能作为 TCP Client 端与服务器通信。

TCP 连接密码验证:当网关工作在 TCP Server 模式,对连接过来的 TCP Client 进行密码验证。

注意:此验证只在网关作为 TCP Server 时起作用。当开启后, TCP Client 连上网关的 TCP Server 时, 第一条发往模块的数据是密码加回车换行。密码是登陆网页时的密码默认是"admin"。例如默认时发送 的第一条数据应该为"0x61 0x64 0x6D 0x69 0x6E 0x0D 0x0A" (16 进制)。

#### 7、以太网功能设置页面

2

本页面用来设置模块的以太网网口,网口是可以打开或是关闭的。而且可以设置成 WAN 口使用,这 样模块可以作为二级路由器,便于用户组网。具体设置页面如下:

▶ 快速配置	网口设置	
▶ <u>模式选择</u>	打开或者关闭模块的网口功能	
➡ 无线接入点设置		
➡ 无线终端设置	以太网功能	
▶ 串口及网络设置	开启网口	开启 ▼
	设置网口工作方式	WAN 🗆 👻
	确定	取消

图14 网口设置页面

#### 8、HTTPD Client 模式页面

预留功能,暂未定义。

#### 9、 IO 控制页面

预留功能, 暂未定义。

#### 10、高级设置页面

高级设置页面下,用户可以设置端口映射和 DDNS 功能,而不用去路由器上设置,减少了设置的复杂度,端口映射和 DDNS 配合使用,可以在公网环境内,通过输入花生壳域名和端口,就能快速方便的 找到模块的。

▶ 快速配置	高级设置
▶ 模式选择	设置模块的一些路由器的功能。
➡ 无线接入点设置	
➡ 无线终端设置	
	提示: 本·切能用于从路田器获取端口映射,从而将端口映射到本視块上。
➡ <u>HTTPD Client模式</u>	
	动态域名 (DDNS) 设置 自田DDNS Disable ▼
	花生壳动态域名解析服务帮助
	明定
	图15 高级设置页面

注:由于花生壳协议修改,目前暂不支持!

#### 11、模块管理页面

2

模块管理包括用户名/密码设置,重启、恢复出厂设置、超时重启、定时重启以及软件升级功能。

▶ 快速配置	模块管理	
➡ <u>模式选择</u>	6.01T.25	
➡ 无线接入点设置	设置用户名密码,恢复出厂设置及更新软件。	
➡ 无线终端设置		
➡ 串口及网络设置	管理者设置	
➡ 以太网功能设置	帐号 admin	
➡ HTTPD Client模式	<b>□</b> 令 admin	
➡ IO控制	确定取消	
▲ 高级设置	云. 內境社	
▲ 横块管理	(生産) 単合換块 重合	
	恢复出厂设置	
	恢复出厂设置按钮 恢复出厂设置	
	和时重号先器	
	<b>超时重启</b> 关闭 ▼	
	确定取消	
	<b>定时里启</b> 关闭	
	NTI AL 47.7 (1)	
	软件升级 数件结果-	

#### 图16 模块管理页面

<说明>:

"重启模块"按健:当用户在不同的页面设置参数后,点击"确定"来确定设置的参数,但这些设置 必需在用户点击模块管理页面的"重启"后才会生效。点击"重启"后,模块会复位重起,并且刷新 内存里的原有配置信息。

#### 工业物联网关(M-LINK)SP-WG200B组网及应用

本章着重介绍网关的组网方式,可以帮助您对产品网络部署及应用有一个整体的认识。

#### 一、无线组网方式

网关可以配置为无线 STA,也可以配置成 AP。

设置方式如下:

3

举例,登录网关内置网页,进入模式选择页面,选择 Station 模式(将网关设置为 STA 模式),如下:

➡ 快速配置	模块工作模式设置
▶ 模式选择	设置模块工作模式,包括WIFI运作模式,数据传输模式。
▶ <u>无线接入点设置</u>	
➡ <u>九线终端设直</u> ▶ 忠口及网终设置	◎ AP 模式: WIFI 作为接入点模式(AP): 即模块创建WIFI网络,供手机、笔记本、平板电脑等其他WIFI设 各堆入,相关设置违进入"干线堆入占设置"页面
➡ <u>→ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○</u>	Station 模式: WIFI作力终端模式(STA):即模块加入WFI路由器创建的WIFI网络。注意在设置模块为STA 地址在线体地象地共行识别。由于20月上中,1月上的中国。
➡ <u>HTTPD Client模式</u>	侯式削,请尤对尤线终端梦数进行设置。相大设置请进入"尤线终端设置"贝固 ****/********************************
➡ ■ <u>IO控制</u>	<sup>() ()</sup> () () () () () () () () () () () () ()
▶ 模块管理	

图17 设置WIFI模式

单击确定后,进入网关管理页面,重启模块,即完成工作方式设置。

#### 1、 基于 STA 的无线网络

3

网关作为 STA 是一种最常用的组网方式,由一个路由和多个 STA 组成一个无线网络,所有的STA 都以 AP 做为无线网络的中心,STA 之间的相互通信都通过 AP 转发完成。如果 AP 已经接入外部网络,则设 备数据可以传输到外网的服务器。如下图:



图18 STA方式组网

#### 2、基于 AP 的无线网络

模块作为 AP 模式,可以通过手机/PAD/电脑在无需任何配置的情况下,快速接入模块进行数据传递。 另外,还可以登陆网关的内置网页进行参数设置。



图19 网关自组网

模块 TCPA 默认参数:TCP,Server,8899,10.10.100.254,手机/PAD/电脑端作为 TCP Client 连接,即可 通信。多个网关可以通过自组网的方式轻松实现扩大整个无线网络的覆盖范围,如下图,编号为 1的 USR-WIFI232-B2 模块作为一个 AP 使用, 2、 3 号模块及电脑作为 STA 连到 1 号模块上,这样所有网 关都可以通过电脑进行管理。



图20 网关自组网

注意:作为 STA 的网关,在类似的应用需要保证 LAN IP 与从 AP 获得的 WAN IP 地址不在同一网段,否则将无法正常通信。

#### 二、以太网接口组网

3

网关提供一个 100M 以太网接口,通过这个 100M 以太网接口,用户可以实现 WIFI 口、串口、以太网口,三个接口互通。为了降低功耗,以太网功能默认是关闭的,可以登陆网关的内置网页开启以太网接口,并可设置网口工作方式为LAN或WAN,如下图:

▶ 快速配置	网口设置
▶ 模式选择	打开或者关闭模块的网口功能
➡ <u>无线接入点设置</u>	
➡ 无线终端设置	以太网功能
▶ 串口及网络设置	开启网口     开启 ▼       设置网口工作方式     WAN□ ▼
▶ 以太网功能设置	确定
➡ HTTPD Client模式	
➡ <u>IO控制</u>	
▶ 高级设置	
▶ 模块管理	

图21 设置以太网功能

#### 1、网关以太网接口功能(AP LAN)

3

网关模块作为 AP, 以模块为中心组成一个网络, 网络中所有设备的 IP 地址与模块工作在同一个网段, 可以互通。



#### 图22 网关以太网接口功能 (AP LAN)

#### 2、网关以太网接口功能 (AP WAN)

网关模块做为 AP,以太网接口设置为 WAN 口,连接至可上外网的路由上,开启 DHCP 服务器功能, 此时网关作为二级路由器使用,PC 或者其他智能手持设备连接模块 AP 即可上网,此时网关默认 AP通 常为 USR-WIFI232-B2\_xxxx,无加密,可以通过网页进行设置。网关连到 AP 后,从 AP 处获得 IP 地 址 (如图 192.168.1.10)。网关本身组成一个子网 (默认 10.10.100.254),以太网接口上的设备由模 块分配地址 (如图 10.10.100.100)如下图:



图23 网关以太网接口功能 (AP WAN)

#### 注意:需要保证设置的 LAN IP 地址不能与网关从 AP 获得的 WAN IP 地址在同一网段!



#### 3、Socket 通信

3

Socket A 的工作方式包括: TCP Server、TCP Client、UDP Server、UDP Client, 目前 Socket B 只支 持 TCPclient。

当 Socket A 设置成 TCP Server 时,可支持最多达到 32 个 TCP Client 的 TCP 链路连接。在多 TCP 链路连接方式下,从 TCP 传输的数据会被逐个转发到串口上。从串口上过来的数据会被复制成多份,在每 个 TCP 链接转发一份。具体数据流程图所示:



图24 多TCP链接数据传输图示

![](_page_29_Picture_1.jpeg)

- ・公司简介
- 荣誉资质
- 联系我们

![](_page_30_Picture_2.jpeg)

深圳市讯鹏科技有限公司是专注工业物联网应用的国家级高新技术企业, 专为生产型企业提供一站式MES硬件方案。主要产品有:智能工业网关、 PLC设备数据采集器、LED/LCD电子看板、无线安灯呼叫系统、SOP+多功能 作业指导书系统、MES专用工业平板、MES工位机、RFID射频识别系统、智 能仓库管理系统、条码扫描器等。从TCP/IP、WiFi、RF433、LoRa、 RS232/485、GPRS等底层通讯模块,到计数、速度、温度、湿度、电压、电 流、气压、噪音、频率等智能传感模块以及Android/Windows核心控制器等 均已实现自研自产自销。并已成功为美的、松下、本田、日立、TCL、中国南 车、比亚迪、苏泊尔、联想、富士康、广东交通集团等5000+知名国内外企 提供产品及解决方案。

讯鹏科技自2004年创立以来,在全体员工的共同努力下,取得了令人惊喜 的业绩。各类产品已广泛应用于生产型企业、机场、车站、医院、学校、高 速公路以及行政机关单位等各个领域。至今为止,讯鹏的产品已成功销往全 国所有省市及港澳台地区,并远销美国、英国、德国、西班牙、澳大利亚、 日本、迪拜、西班牙、意大利、阿根庭、智力、泰国、加拿大、墨西哥、俄 罗斯、沙特、菲律宾、越南等四十多个国家与地区,累计产销超过10万套/件

![](_page_30_Picture_5.jpeg)

创业的艰难,激烈的竞争,让讯鹏人更懂得珍惜每个客户给予的支持与信赖,并如何切身处地为客户着想。 讯鹏科技全体员工将一如既往的围绕"用户第一"的价值理念,秉承"团队合作、价值交换、追求卓越"的经营思想,本着"极积、快速、规范、周到"的服务宗旨,以"为客户提供物超所值的服务"为经营导向。在产品研发技术及生产工艺不断创新的同时, 严格按ISO9001质量管理认证体系组织生产,力求所生产的每一件讯鹏产品都以高标准的品质来回报海内外广大客户的支持。

13年的行业沉淀,讯鹏有所积累: 强大的研发能力,为您解决各种方案难题; 强大的生产能力,从打样到批量都能快速交货; 强大的服务能力,专业的售前与售后服务队伍为您提供全方位的服务。

![](_page_30_Figure_8.jpeg)

讯鹏定位: 一站式MES硬件方案 讯鹏使命: 助力生产型企业数字化转型!

![](_page_30_Picture_10.jpeg)

讯鹏愿景: 成为中小企业数字化升级的领先服务商!

![](_page_31_Picture_0.jpeg)

### 

![](_page_31_Picture_2.jpeg)

### 深圳市讯鹏科技有限公司 地址:深圳市龙岗区布吉镇丹竹头立信路45号2栋4楼 电话:+86-755-89313800 89313900 传真:+86-755-28212820 网址:www.sunpn.com 邮箱:led888@188.com

# 谢谢观看!